

### Étape 1 :

Chauffez l'extrémité du film à l'aide du pistolet à gaz Ripack afin d'effectuer une soudure de la gaine thermo rétractable.



### Étape 2 :

Effectuez cette opération sur toute la largeur de la gaine.



### Étape 3 :

Déroulez votre gaine à la longueur désirée et coupez à l'aide du cutter.



### Étape 4 :

Vous pourrez préparer plusieurs housses d'avance pour vos palettes.

