

RIPACK 2000 - 2200
KIT ZUR ANPASSUNG AN NATÜRLICHE GASE



Achtung: Die Anpassung an Erdgas reduziert die Heizleistung.

Legen Sie die Leistung des Netzes richtig fest: min. 0,5 bar und max. 3 bar. Wenn der Druck niedriger oder höher ist, müssen Sie ein System wie einen Booster verwenden, um es auf den richtigen Druck zu bringen.



ERDGAS-BAUSATZ - 2000 / 2200

| Code | Druck |
|--------|-----------------------------|
| 240042 | Von 0,5 bis 0,8 bar (40 kW) |
| 240043 | Von 0,8 bis 1,0 bar (40 kW) |
| 240044 | Von 1,1 bis 1,4 bar (40 kW) |
| 240045 | Von 1,5 bis 2,0 bar (40 kW) |
| 240046 | Von 2,1 bis 2,5 bar (40 kW) |
| 240047 | Von 2,6 bis 3,0 bar (40 kW) |


12


17


19



Wenn 0,4 bar < Druck < 1,4 bar
Wenn 7 psi < Druck < 21 psi



Wenn 1,5 bar < Druck < 3,0 bar
Wenn 22 psi < Druck < 44 psi









